

FORMULAS

dm = a la de la carta \pm el incremento o decremento ANUO sabiendo que W es (-) y E (+)

El desvío (Δ) = si es W (-) y si es E (+)

$Ct = dm + \Delta$ (respetando sus signos)

$\Delta = Ct - dm$ $dm = Ct - \Delta$

Rm = rumbo magnético

$Rv = Rm + dm$
 $Rm = Rv - dm$
 $dm = Rv - Rm$

$Rv = Ra + Ct$
 $Ra = Rv - Ct$
 $Ct = Rv - Ra$

$Dv = Da + Ct$
 $Da = Dv - Ct$
 $Ct = Dv - Da$

$Dv = Rv \pm M$
(Si marcamos a Estribor (+) y si marcamos a Babor (-))

M = marcación

$Rv = Dv \pm M$
 $M = Dv - Rv$

(Si sale negativo estamos marcando a Babor y si sale positivo marcamos a estribor)

$Rs = Rv \pm$ Abatimiento

Si nos abate a ESTRIBOR

$Rs = Rv +$ Abatimiento
 $Rv = Rs -$ Abatimiento

Rs = rumbo de superficie

Si nos abate a BABOR

$Rs = Rv -$ Abatimiento
 $Rv = Rs +$ Abatimiento